

Erleben Sie mit dem neuen Automower™ von Electrolux jeden Tag den schönen Anblick, das gute Gefühl und den angenehmen Geruch eines frisch gemähten Rasens. Er erleichtert Ihnen das Rasenmähen, indem er Ihnen die schwere Arbeit abnimmt. Markieren Sie einfach die zu mähende Fläche, laden Sie den Automower auf und warten Sie auf das Ergebnis – einen großartig aussehenden Rasen. Und Sie haben jetzt sogar noch mehr Zeit, sich daran zu erfreuen!







Der Automower mäht Ihren Rasen automatisch, indem er den Bereich innerhalb einer bestimmten Fläche bearbeitet, die durch eine am äußeren Umfang Ihres Gartens ausgelegte Begrenzungsschleife markiert wird. Der Mäher findet die Schleife sogar wenn sie versteckt oder bis zu einer Tiefe von 20 cm vergraben liegt, und stellt mit deren Hilfe den zu mähenden Bereich fest.

Er arbeitet den Rasen dann ungeachtet der Form nach dem Zufallsprinzip ab, bis der gesamte Bereich gemäht worden ist. Es können "Inseln" geschaffen werden, indem die Begrenzungsschleife um Pflanzen und Blumenbeete verlegt wird, in die der Mäher nicht hineinfahren soll. Wenn der Mäher auf ein Hindernis wie einen Baum oder Steine (oder sogar Ihr Bein!) trifft, setzt er gefahrlos zurück und wählt eine neue Richtung. Die Schneidmesser sind gut abgedeckt und der Mäher schaltet sich ab, wenn jemand (oder etwas) versucht, den Mäher während des Betriebs zu stören.

Der Automower kann einen Rasen mit einer Fläche von bis zu 1800 m² mähen und bearbeitet dabei in einer Stunde ungefähr 75 m².

Arbeitet den ganzen Tag und ganz alleine.

Der Electrolux Automower™ wird mit einer Ladestation geliefert, die im Garten an einer geeigneten Stelle aufgestellt wird (so dass seine wartungsfreie Batterie aufgeladen werden kann). Der Mäher kombiniert dann kontinuierliches Mähen und Aufladen, und kehrt zu der Ladestation zurück, wenn die Batteriekapazität abnimmt. Die Mähzeit hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Ein voll aufgeladener ist in der Lage 40-60 Minuten zu mähen, bevor er zu seiner Ladestation zurückkehrt. Nachdem der Rasen vollständig gemäht worden ist, kehrt der Mäher automatisch zu seiner Ladestation zurück und schaltet sich aus. Das bedeutet, dass Sie falls erforderlich – den Automower 24 Stunden am Tag laufen lassen können, während Sie andere Aufgaben im Garten erledigen oder Ihre Freizeit genießen.

Die Betriebskosten sind minimal: sie betragen, abhängig von der Rasengröße, ungefähr 1-2 Euro pro Monat für Strom (ohne Wartung der Schneidmesser und anderer Verschleißteile). Und Sie brauchen sich nachts oder während Sie unterwegs sind keine Sorgen um Ihren Automower zu machen, da er eine eingebaute Diebstahlssicherung besitzt. Zum Betrieb des Automowers ist ein persönlicher vierstelliger Code erforderlich (was ihn für Personen ohne diesen Code nutzlos macht). Zudem ist er mit einer Alarmanlage ausgestattet, um unbefugte Benutzer abzuschrecken.







Nicht nur bequem – Ihr Rasen erhält auch einen besseren Schnitt. Das Konzept des Automowers stammt direkt aus der Natur – es ist dem Grasen eines Tieres nachempfunden. Das Gras wird wenig, dafür aber häufiger geschnitten. Dies ist nicht nur effizienter, sondern auch besser für Ihren Rasen.



unregelmäßige Mähverhalten dazu, dass das Gras aus verschiedenen Richtungen geschnitten wird, was dabei hilft, eine aleichmäßigere, teppichähnliche Oberfläche zu schaffen, die mit einem normalen Mäher nicht erzielt werden kann. Die gleichmäßige Oberfläche lässt Ihren Rasen auch grüner aussehen. des Rasenschnitts kann verzichtet


rasiermesserscharfen Dreifachklinge

Schnitt erzeugt. Außerdem führt das

Weise ein qualitativ hochwertiger

geschnitten. So wird auf energiesparende

Der Rasen wird mit einer




Der Electrolux Automower™ ist umweltfreundlich, emissionsfrei und leise. Er besitzt ein integriertes Mulchsystem und hinterlässt kleineren Rasenschnitt als ein normaler Mäher. Dieser Rasenschnitt zersetzt sich schnell und dient als ein natürlicher Dünger für Ihren Garten. Zudem muss der Grasschnitt nicht eingesammelt werden.


Die wichtigsten Fakten

• Die wichtigen elektrischen Komponenten des Automowers sind unter einem eleganten und robusten Gehäuse verborgen. Sie werden jedoch feststellen, dass der Automower trotz seiner Leistungskraft überraschend leicht ist.

- Der Automower wird über eine Tastatur mit 19 Tasten und ein grafisches Display gesteuert, das Ihnen erlaubt, Optionen wie die Zeituhr, Diebstahlsicherung usw. einzustellen. Außerdem befindet sich oben auf dem Mäher eine große, bedienungsfreundliche Stop-Taste.
- Drei rasierklingenähnliche Schneidmesser mähen den Rasen. Sie sind so montiert, dass die Schneidmesser gefahrlos zurück schlagen, wenn sie auf einen harten Gegenstand wie einen Tannenzapfen oder eine Wurzel treffen.
- Die großen Räder erlauben dem Automower auf unebenen Rasenflächen zu laufen. Er kann sogar Neigungen von bis zu ungefähr 35% überwinden. Wenn der Automower auf einen Baum oder einen Stein trifft, sorgen seine Stoßsensoren dafür, dass er leicht zurück prallt, dann zurücksetzt und in eine andere Richtung weiterfährt.
- Bequem kann die Schnitthöhe auf der Oberseite des Mähers eingestellt werden, so dass es nicht nötig ist, unter die Maschine zu greifen. Die Schnitthöheneinstellung reicht von

Weitere Einzelheiten über die Funktionen des Automowers finden Sie in der Bedienungsanleitung.





Noch Fragen?

Wie funktioniert das? Entlang der äußeren Begrenzung des Rasens wird ein dünner Draht auf dem Boden unterhalb des Rasens verlegt oder direkt unter der Oberfläche vergraben. Der Electrolux Automower™ überwacht mit Hilfe des Onboard-Navigationssystems konstant seine Position im Verhältnis zu dem Draht. Dadurch kann er effektiv die ganze Rasenfläche mähen.

Kann der Automower gestohlen werden, wenn er meinen Rasen nachts oder während ich unterwegs bin mäht?

Der Automower ist mit einer Diebstahlsicherung mit einem persönlichen vierstelligen Code ausgestattet, der vor dem Betrieb eingegeben werden muss. Dies macht ihn nutzlos für jede Person, die den Code nicht kennt. Außerdem ist das Gerät mit einem Alarm zur Abschreckung unbefugter Benutzer ausgestattet.

Was geschieht an Steigungen? Der Automower kann mit seinen großen Rädern

unebenen Boden und Schrägen bis zu einem Gefälle von ungefähr 35% befahren.

Schaden Regen oder Wasser dem Mäher? Unter normalen Umständen nimmt ein Automower, der Regen ausgesetzt ist, keinen Schaden. Wir empfehlen jedoch, den Automower nicht während schwerer Unwetter zu betreiben.

Was geschieht, wenn sich in der Mitte des Gartens Blumenbeete und Bäume befinden? Es gibt zwei verschiedene Wege, um Hindernisse oder andere Bereiche auf dem Rasen, die nicht gemäht werden sollen, zu berücksichtigen. Wenn der Gegenstand robust und mindestens 15 cm hoch ist, fährt der Automower einfach dagegen, setzt zurück und fährt in eine andere Richtung weiter. Andere Bereiche wie Blumenbeete lassen sich durch die Verwendung der Begrenzungsschleife von der zu mähenden Fläche abgrenzen.

Was geschieht mit dem Rasenschnitt?

Ein integriertes Mulchsystem lässt kleineren Rasenschnitt als bei konventionellen Mähern zurück. Dieser zerfällt schnell zu einem natürlichen Dünger für Ihren Garten. Es ist daher nicht nötig, den Rasenschnitt aufzusammeln.

Wie hoch sind die Stromkosten für das Aufladen der Batterie? Angenommen Sie benutzen den Mäher auf einer Rasenfläche von 1000 m², so betragen die Kosten für den Stromverbrauch 1-2 Euro pro Monat.

Wie laut ist der Automower? Der

Automower ist praktisch geräuschlos, so dass er Sie überhaupt nicht stört. Er ist außerdem vollständig emissionsfrei.





Weitere Informationen über den Automower finden Sie auf der Website www.automower.com electrolux automower electrolux automower 11

Merkmale und Funktionen

Zeituhr Zum Einstellen täglicher oder wöchentlicher

Laufzeiten gemäß Ihren Anforderungen, abhängig von Rasengröße und

persönlicher Vorliebe.

Diebstahlsicherung PIN-Code, Alarmanlage und

Installationsschloss.

Sicherheit Ein Schutzmechanismus stoppt die

Rotation des Schneidmessers, wenn der

Mäher angehoben wird.

Stoßsensoren Sensoren erfassen harte Gegenstände und

ermöglichen dem Mäher, sanft daran abzuprallen, bevor er sicher zurücksetzt.

Die Kindersicherung verhindert, dass der Kindersicherung Mäher von kleinen Kindern eingeschaltet

werden kann.

Die leichten Schneidmesser schwingen Gelenkig befestigte Schneidmesser

automatisch zur Seite, wenn sie auf harte

Gegenstände treffen.


Zur einfachen Bedienung.

Beleuchtetes grafisches

Display

Leichte Einstellung der Schnitthöhe durch Höheneinstellungssteuerung Drehen der Höhenverstellung, die sich

oben auf dem Mäher befindet.



30 cm

Spezifikationen

Gewicht	8,6 kg
Abmessungen L x B x H	71 x 55 x 30 cm
Flächenleistung	0-1800 m ² +/-20%
Schnitthöhe	2-6 cm
Maximale Neigung	35%
Netzspannung	230 V WS mit 24 V-Transformator
Batterie	NiMH-Batterie mit 18 V und 2,2 Ah
Energieverbrauch	Auf einer Fläche von 1800 m² ungefähr
	20 kWh/Monat
Schneidmesser	Drei rasierklingenähnliche Schneidmesser
	mit gelenkiger Befestigung
Antrieb	Bürstenloser Dreiphasenantrieb mit
	Getriebe und doppelt abgedichteten
	nichtrostenden Lagern
Tastatur und Display	Tastatur mit 19 Tasten und vollständigem
	grafischen Display mit Menü
Gehäusematerial	ABS, gestrichen und lackiert
Messermotor	Bürstenlos mit doppelt abgedichteten
	nichtrostenden Lagern



Technologie, die Ihr Leben verändert. Wir sind stolz darauf, die Bedürfnisse und Probleme unserer Kunden zu verstehen, und Lösungen und Produkte für drinnen und draußen anzubieten. Darum geht es bei Electrolux. Wir machen das Leben mit Hilfe von Verständnis und Innovation ein wenig leichter.





Der neue Automower™ ist nur eines von vielen modernen Electrolux-Produkten. Wir stellen auch einen automatischen Staubsauger her, den Trilobite, der für seinen Eigentümer das tägliche Staubsaugen übernimmt. Und während so manche Geschirrspüler unnötig kompliziert geworden sind, zeichnet sich der Izzi durch seine Unkompliziertheit aus.





